

## NÁVOD K POUŽITÍ

### ÚČEL POUŽITÍ

[Tento výrobek je určen pro vložení do ušního kanálku. Snižuje míru vystavení uživatele škodlivé hladině hluku a hlasitým zvukům.]

### VAROVÁNÍ

Vždy se ujistěte, že výrobek je:

- vhodný pro danou aplikaci;
- správně nasazen;
- nošen po celou dobu expozice;
- vyměněn, když je potřeba.

Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě.

Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.

[Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.]

Aby tento výrobek patřičně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba výrobku.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.

Nedodržování návodu k použití těchto osobních ochranných pomůcek jako celku, příp. nesprávné používání výrobku jako celku vždy po dobu expozice může mít nepříznivý vliv na zdraví uživatele, vést k akutnímu či životu nebezpečnému onemocnění či trvalé pracovní neschopnosti.

Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.

### POKYNY PRO NASAZENÍ

Předtím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je a ujistěte se, že nejsou poškozené.

Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě ho zlikvidujte a použijte nový.

Omyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.

Zátkové chrániče si nasadte vždy předtím, než vstoupíte do hlučného prostředí.

1 Prsty pevně uchopte stopku zátkového chrániče za největší lamelu.

2. S opačnou rukou přes hlavu zatáhněte za horní část ucha, abyste uvolnili vchod do ušního kanálku.

3. Zatlačte kulatou koncovku zátkového chrániče do ušního kanálku a nechte venku jen stopku zátkových chráničů, aby je šlo vyjmout.

4. Zde je zátkový chránič sluchu, který je správně vložen do ušního kanálku.

### KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ

Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazeny, váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlumeněji.

Během nošení pravidelně kontrolujte, jak zátkové chrániče sedí v uších. Pokud se zátkové chrániče uvolní, může dojít k výraznému snížení ochrany před škodlivým hlukem.

Zátkové chrániče nasadte zpět do uší podle kroků 1-3 popsaných výše.

### POZNÁMKA

Velikost a tvar ušního kanálku každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace.

### VYJÍMÁNÍ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ

Pro větší pohodlí jemně zakrutte zátkových chráničem, čímž ztratí své těsnicí vlastnosti. Teprve poté chrániče vyjměte z uší.

ČÍSELNÁ KLASIFIKACE VELIKOSTÍ (mm)

Nejmenší nasazené

Největší nasazené

UltraFit

Tracers

UltraTech

UltraFit 14

UltraFit 20

UltraFit X

Tracer 20

3M 1281/1291

3M1261/1271

Tri-Flange

ClearE-A-R

### **INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ**

Tyto zátkové chrániče sluchu lze použít vícekrát a měly by se čistit pouze slabými čisticími prostředky a teplou vodou.

Nepoužívejte alkohol nebo jinou dezinfekci, jelikož by chrániče mohla poškodit.

Po umytí zátkové chrániče důkladně opláchněte a nechte je vyschnout při pokojové teplotě.

Nevysoušejte ručně zdrojem tepla.

Zátkové chrániče lze omýt až 50 krát.

### **SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA**

Před a po použití výrobek skladujte na čistém a suchém místě.

Výrobek zlikvidujte do 4let od data výroby nebo okamžitě po poškození nebo v případě, že jej nelze vyčistit.

Pro přepravu výrobku používejte jeho originální obal.

Datum výroby

Teplota

Maximální relativní vlhkost

### **POUŽITÉ MATERIÁLY**

Výrobek

Lamely

Stopka

Šňůrka

TPE

TPE s ocelovou kuličkou

ABS

PVC

Polyester s koncovkami z acetátu

Polyester

UltraFit

UltraTech

UltraFit 14

UltraFit 20

UltraFit X

Tracer 20

3M 1281/1291

3M1261/1271

ClearE-A-R

Tri-Flange

### **SCHVÁLENÍ**

Tyto produkty splňují základní bezpečnostní požadavky podle evropské směrnice 89/686/EEC (nařízení o osobních ochranných prostředcích) a jsou označeny symbolem CE.

Výrobek byl certifikován podle Článku 10, EC o Typové zkoušce zkušebnou

INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Velká Británie (Autorizovaná osoba č. 0194).